

DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE TLAKAN

PROVOZNÍ ŘÁD

POKYNY PRO UŽIVATELE:

- Do čerpací šachty lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně, WC, koupelny a prádelny.
- Do čerpací šachty nepatří štěrky, písek, kovové předměty, olej, tuky, jedy, ředidla, barvy, kyseliny, textilie, tkaniny, papírové pleny, vlhčené ubrousky, obaly, zbytky jídel a podobně.
- Uživatel je povinen pravidelně provádět čištění šachty, ovládacích prvků a čerpadla. Minimálně 1x ročně podle znečištění ostříkat proudem vody. Pokud je systém užíván pro více objektů, nebo pro více než 6 osob, je nutné provádět kontrolu a čištění minimálně 2x ročně.
- Jakákoliv manipulace se zařízením v provozu je zakázána!
- Uživatel je povinen zajistit šachtu tak, aby do šachty nemohlo spadnout dítě nebo jiná osoba či zvíře. Šachta musí být zároveň přístupná v případě nutné údržby nebo opravy.
- Uživatel je povinen řídit se pokyny dle návodu k použití. Při nedodržení těchto podmínek nebude uznána případná reklamacie a náklady za opravu bude hradit uživatel.

UPOZORNĚNÍ:

- Výtlakové vedení musí být pod trvalým protitlakem minimálně 0,1MPa.
- Zpětná klapka může nepatrně propouštět přes nečistoty v čerpané kapalině - při otevřeném kulovém ventilu musí být zapnutá řídicí jednotka domovní čerpací stanice.
- Pokud uživatel vypne ovládání čerpadla v řídicí jednotce či elektrické napájení řídicí jednotky, musí uzavřít kulový ventil na výstupu výtlakového vedení ze šachty.
- Pojistný ventil při přetlakování výtlakového vedení propouští zpět do šachty, tím chrání hydrauliku čerpadla před jejím mechanickým zničením vysokým protitlakem.

